DVD

04

1

2



3





FM/AM

04

(Radio / Radio / Radio / Radio / Radio / Radio / 收音機 / วิทยุ)

1

2



3



Pioneer

Setup Guide / Manuel d'installation / Aufbauanleitung / Guida di configurazione / Guía de instalación / Installatiehandleiding / 安裝指南 / คู่มือการติดตั้ง

XX mark shows the Chapter number of the Operating Instructions separately bound.
La marque XX indique le numéro de chapitre des Instructions de fonctionnement fournies séparément.
Die Markierung XX gibt die Kapitelnummer von der separat mitgelieferten Bedienungsanleitung an.
Il riferimento XX indica il numero del capitolo del Manuale di istruzioni allegato separatamente.
La marca XX muestra el número de capítulo en las Instrucciones de uso encuadernadas por separado.
De markering XX geeft het hoofdstuknummer van de apart meegeleverde bedieningshandleiding weer.
XX 符號代表操作手冊內的章節編號。
เครื่องหมาย XX แสดงหมายเลขบทของ คู่มือการใช้งาน ซึ่งแนบมาต่างหาก

Available accessories vary between models. In addition, the shape of the actual accessory may be different from the illustration below. / Les accessoires disponibles varient en fonction du modèle. En outre, il se peut que la forme réelle de l'accessoire soit différente de l'illustration ci-dessous. / Das verfügbare Zubehör variiert von Modell zu Modell. Die Form des tatsächlichen Zubehörs kann sich von der unten aufgeführten Abbildung unterscheiden. / Gli accessori disponibili variano in funzione dei modelli. Inoltre, le effettive dimensioni degli accessori possono discostarsi da quanto riportato nell'illustrazione seguente. / Los accesorios disponibles varían dependiendo del modelo. Asimismo, la forma del accesorio real puede ser diferente a la mostrada en la ilustración siguiente. / De verkrijgbare accessoires variëren per model. Bovendien kan de vorm van het accessoire afwijken van de onderstaande afbeelding. / 各機型可用的配件不盡相同。此外，實際配件的形狀可能與下圖不同。 / อุปกรณ์เสริมที่มีให้จะแตกต่างกันตามแต่ละรุ่น และรูปแบบของอุปกรณ์เสริมจริงอาจแตกต่างจากในภาพประกอบด้านล่าง

HTZ181DVD



DCS-585/HTZ585DVD-AP



HTZ181DVD/DCS-585/HTZ585DVD-AP



<XRE3238-A>

A FRONT-L

White	Blanco
Blanc	Wit
Weiß	白色
Bianco	สีขาว

B FRONT-R

Red	Rojo
Rouge	Rood
Rot	紅色
Rosso	สีแดง

C CENTER

Green	Verde
Vert	Groen
Grün	綠色
Verde	สีเขียว

D SURROUND-L

Blue	Azul
Bleu	Blauw
Blau	藍色
Blu	สีน้ำเงิน

E SURROUND-R

Grey	Gris
Gris	Grijs
Grau	灰色
Grigio	สีเทา

F SUBWOOFER

Purple	Violeta
Pourpre	Paars
Lila	紫色
Viola	สีม่วง









for enjoying yourself / pour s'amuser / um Spaß zu haben / per godere te / para su disfrute / genieten van de mogelijkheden / 供自己欣賞 / เพื่อความบันเทิงของท่าน

Speaker Layout / Disposition des enceintes / Lautsprecher-Layout / Disposizione degli altoparlanti / Esquema de altavoces / Luidsprekeropstelling / 揚聲器配置 / การจัดวางลำโพง

04



MCACC

DCS-585 / HTZ585DVD-AP

04